



ООО «СЕРВИСГАЗ»



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КСГ 12-00.00.000 ПС

## **Уважаемые покупатели и специалисты газовой службы!**

Котлы КСГ (В) - 12,5 "Очаг" и КСГ (В) - 16 "Очаг" могут комплектоваться газовым блоком 630 EUROSIT или блоками САБК-АТ, САБК-С-РД производства ООО "СервисГаз".



---

**Газовый тракт  
с блоком  
630 EUROSIT**

---

**Газовый тракт  
с блоком  
САБК-АТ**

---

**Газовый тракт  
с блоком  
САБК-С-РД**

Газовый блок 630 EUROSIT имеет аналогичные присоединительные размеры и технические характеристики, как и блоки САБК-АТ, САБК-С-РД и могут быть взаимозаменяемыми.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
1 Общие требования . . . . .	6
2 Назначение . . . . .	6
3 Технические данные . . . . .	6
4 Комплект поставки. . . . .	7
5 Требования безопасности . . . . .	7
6 Устройство и работа котла . . . . .	8
7 Указания по монтажу . . . . .	15
8 Техническое обслуживание котла . . . . .	21
9 Возможные неисправности и методы их устранения . . . . .	22
10 Перевод котлов марки "Очаг" на работу на сжиженном углеводородном газе (СУГ). . . . .	27
11 Правила упаковки, транспортирования и хранения . . . . .	28
12 Сведения об утилизации . . . . .	28
13 Гарантийные обязательства . . . . .	29
14 Свидетельство о приемке . . . . .	30
Приложение А. Контрольный талон . . . . .	32
Приложение Б. Акт . . . . .	33
Приложение В. Талон гарантийного ремонта . . . . .	35
Приложение Г. Техническое освидетельствование . . . . .	38

## Предисловие

Прежде чем произвести монтаж, пуск в работу и начать эксплуатацию газового котла модели «КСГ(В)» внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Нарушение приведенных ниже требований может не только привести к некорректной работе котла, его повреждению и даже к несчастному случаю.

Котел модели «КСГ(В)» работает в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления и обеспечивает аварийное отключение подачи газа в следующих ситуациях:

- при погасании пламени на запальной горелке;
- при отсутствии тяги.

Для обеспечения высокой стойкости к резким перепадам температуры в котле теплообменник выполнен из стали.

Оптимальный теплообмен продуктов сгорания газа с теплоносителем обеспечивается развитой конвективной поверхностью в сочетании с применением в конструкции метода обширного скоростного теплосъема при небольшом объеме теплоносителя.

Теплообменная часть выполнена параллельными прямоугольными каналами с турбулизаторами, расстояние между которыми обеспечивает высокий КПД, и оптимальна для скорости циркуляции в системе отопления.

Основная горелка из жаростойкой нержавеющей стали выполнена с щелевыми пазами и обеспечивает низкофакельное тепловое поле. Распределение горелок в топке исключает образование локальных зон перегрева теплообменника котла и его разрушение.

Стабилизатор давления газа, встроенный в газовый блок, обеспечивает стабильную теплопроизводительность котла с оптимальными параметрами горения газовоздушной смеси независимо от давления газа в сети.

Тягопрерыватель (стабилизатор тяги) обеспечивает стабильное разрежение в топке без дополнительной регулировки при изменении погодных условий.

Для нагрева воды на бытовые нужды в котлах модели «КСГВ» в состав теплообменника встроен водоподогреватель из тонкостенной гофрированной нержавеющей трубы. Гофрированная поверхность водоподогревателя исключает накопление накипи при работе котла.

Применение в системах отопления котлов КСГ(В)-12,5 и КСГ(В)-16 «ОЧАГ» обеспечивает:

- энергосбережение и ресурсосбережение (расход газа снижается до 30%);
  - уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу, улучшение экологии воздушного бассейна;
  - повышение точности регулирования заданных параметров, обеспечение нужного комфорта в отапливаемом помещении;
  - возможность приготовления горячей воды на бытовые нужды;
  - возможность работы системы отопления с применением циркуляционного насоса теплоносителя. При этом выравнивается температура в отапливаемых помещениях, уменьшаются диаметры трубопроводов с обеспечением удобного и скрытого монтажа, уменьшается объём теплоносителя и, как следствие, более быстрый прогрев системы отопления.

## Общие требования

1.1 Прежде, чем приступить к установке, монтажу и эксплуатации котла модели «КСГ(В)», внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации.

1.2 Технические и организационные решения для проектирования, обустройства, монтажа и эксплуатации газового отопительного оборудования, обеспечивающие безопасную работу, изложены в следующих нормативных документах:

- СНиП 2.04.05.-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
- СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утверждённые Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г. № 9;
- «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации», согласованные с Госгортехнадзором России 29.08.91г и утверждённые ГП «Росстройгазификация» 20.10.91г

1.3 Установка котла должна производиться специализированной сервисной организацией, имеющей право на данный вид работ, по действующим правилам и нормам в соответствии с проектом, утвержденным управлением газового хозяйства.

1.4 При приобретении котла в торговой организации необходимо проверить его комплектность, отсутствие наружных механических поврежде-

ний, наличие штампа магазина и даты продажи в настоящем Руководстве на гарантийных талонах. Если отсутствует печать магазина с отметкой о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска, указанного в разделе «Свидетельство о приёмке».

1.5 При нарушении пользователем правил, изложенных в настоящем Руководстве, котел гарантированному ремонту не подлежит.

1.6 Завод-изготовитель оставляет за собой право на совершенствование конструкции, поэтому в конструкцию котла, могут быть изменения, не ухудшающие его работу.

## 2 Назначение

2.1 Котел модели «КСГ(В)», предназначен для теплоснабжения жилых домов, оборудованных системой водяного отопления с рабочим давлением теплоносителя до 0,1 МПа (1,0 кГс/см<sup>2</sup>) и температурой до 95 °С с принудительной или гравитационной (естественной) циркуляцией теплоносителя с автоматическим поддержанием заданной температуры теплоносителя, а также для приготовления горячей воды на бытовые нужды (ГВС).

2.2 Котёл предназначен для работы с использованием газов второго семейства I<sub>2H</sub> и для работы с использованием газов второго и третьего семейства (категория II<sub>2H3B/P</sub>).

2.3 Котел собран на заводе-изготовителе для работы на природном газе низкого давления. Порядок перевода котла на работу на сжиженный углеводородный газ (СУГ) указан в разделе 10 данного руководства.

По способу удаления продуктов сгорания и подводу воздуха для горения - тип В<sub>11BS</sub>.

2.4 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

### 3 Технические данные

3.1 При номинальном давлении и теплоте сгорания природного газа

$35570 \pm 1780 \text{ кДж}/\text{м}^3$  ( $8500 \pm 425 \text{ ккал}/\text{м}^3$ )  
работа котла модели «КСГ(В)» характеризуется показателями, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма для котла			
	КСГ-12,5	КСГВ-12,5	КСГ-16	КСГВ-16,5
1 Номинальная теплопроизводительность, кВт	12,5		16	
2 Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, при высоте 2,7м, м <sup>2</sup>		$\leq 120^*$		$\leq 160^*$
3 КПД, %	89	87	89	87
4 Расход природного газа газа, м <sup>3</sup> /час		1,46		1,78
5 Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C		50...90		
6 Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более		95		
7 Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см <sup>2</sup> )		0,1 <sup>+0,02</sup>	(1 <sup>+0,2</sup> )	
8 Рабочее давление воды в водоподогревателе, МПа (кГс/см <sup>2</sup> )		0,6 (6)		
9 Расход горячей воды через водоподогреватель при перепаде температуры на 35°C, л/час.	—	150	—	300
10 Номинальное давление газа, Па		1300		
11 Максимальное давление газа, Па		3000		
12 Разрежение за котлом, Па		от 3 до 15		
13 Габаритные размеры, мм:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина</li> <li>- глубина</li> <li>- высота</li> </ul>		376	376
			501	501
			646	746
14 Присоединительная резьба двух штуцеров подвода теплоносителя и штуцера выхода теплоносителя, дюймы		G 2 - B		
15 Присоединительная резьба штуцеров штуцеров водоподогревателя, дюймы		G1/2 - B		
16 Присоединительная резьба штуцеров подвода газа, дюймы		G1/2 - B		
17 Диаметр выходного патрубка дымосборника, мм		125		
18 Объем теплоносителя в котле, л		27		33
19 Масса, кг	50	51	56,5	58
20 Рекомендуемые параметры дымовой трубы:				
- площадь поперечного сечения, см <sup>2</sup>			125	
- высота, м			5	
- диаметр, мм			125	

\*) Примечание: Параметр определен при соответствии отапливаемого помещения требованиям строительных норм и правил для региона.

## 4 Комплект поставки

4.1 Комплект поставки приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
1 Котел	1
2 Руководство по эксплуатации	1

## 5 Требования безопасности

5.1 На стене рядом с котлом должна быть вывешена инструкция по эксплуатации для пользователя и специалиста по сервисному обслуживанию (при использовании котла в котельных для отопления административных зданий).

### 5.2 Потребителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать котел при неисправном газовом блоке во избежание аварии, выхода из строя котла и несчастных случаев;
- самовольно без проектной документации устанавливать и запускать котел в работу;
- эксплуатировать котел на топливе с теплотой сгорания и давлением, отличным от указанного в «Свидетельстве о приёмке»;
- выполнять розжиг котла, не проверив исходного состояния всех систем;
- включать котел при недостаточной тяге в дымоходе;
- включать котел при незаполненной системе отопления;
- эксплуатировать котел при недостаточной вентиляции в помещении;
- нагревать теплоноситель выше 95°C;
- отбирать горячую воду из системы отопления на бытовые нужды;
- эксплуатировать котел с проскоком пламени в смеситель основной горелки или отрывом пламени от горелки;

- пользоваться котлом при наличии утечки газа, течи воды, неисправном газовом блоке и других неисправностях котла;

- разбирать и ремонтировать котел собственными силами и средствами;

- использовать открытое пламя для контроля герметичности газовых соединений;

- оставлять работающий котел без наблюдения на длительное (более суток) время во избежание выкипания воды при неисправном датчике температуры воды или замерзания теплоносителя в зимнее время при срабатывании датчиков безопасности;

- допускать посторонних лиц и детей к обслуживанию котла

- использовать для приготовления пищи воду из водоподогревателя.

5.3 Внимание! Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб или сертифицированными гибкими подводками для природного газа.

5.4 Техническое обслуживание котла должно производиться только обученным, квалифицированным персоналом с периодичностью, указанной в разделе 8.

5.5 В помещении котельной не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы, громоздкие предметы, ухудшающие вентиляцию помещения.

5.6 Пуск котла производить только при заполненной теплоносителем отопительной системе.

5.7 Появление запаха газа свидетельствует об утечке, возникающей вследствие неисправностей котла или газопровода.

При появлении запаха газа:

- отключите котел, перекрыв газовый кран на опуске к котлу;
- не пытайтесь разжигать газовые приборы;
- не трогайте электрические переключатели;
- не пользуйтесь телефонами в здании;
- организуйте приточную вентиляцию (откройте, окна, дверь);
- немедленно позвоните в газовую службу с телефона из соседнего дома.

5.8 При неработающем котле все газовые краны должны быть закрыты, все элементы должны находиться в исходном положении.

5.9 **Внимание!** Для пользования горячей водой из водоподогревателя котла необходимо применять смеситель и открыть вентиль холодной воды, а затем горячей.

5.10 При отравлении окисью углерода (угарным газом) первыми признаками являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, внезапная потеря сознания.

Для оказания первой помощи необходимо:

- пострадавшего вывести на свежий воздух, вызвать врача, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть, не давать уснуть;
- в случае отсутствия дыхания

немедленно вынести пострадавшего в другое тёплое помещение со свежим воздухом и произвести искусственное дыхание, не прекращая его до прихода врача.

## 6 Устройство и работа котла

6.1 Общий вид котла модели «КСГ(В)» и его габаритные размеры представлены на рис.1. Котлы изготавливаются в следующих комплектациях:

- КСГ(В)-12,5(Т) и КСГ(В)-16(Т) (рис.2) с газовым блоком автоматики САБК-АТ (рис. 3);
- КСГ(В)-12,5(С) и КСГ(В)-16(С) (рис.4) с газовым блоком САБК-С-РД (рис. 5);
- КСГ(В)-12,5(Е) и КСГ(В)-16(Е) (рис.6) с газовым блоком 630 EUROSIT (рис.7).

Котел представляет собой сборную конструкцию, закрытую декоративными тонколистовыми панелями с теплоизоляцией, внутри которой располагаются:

- дымосборник с датчиком тяги (1);
- корпус котла, состоящий из топки и теплообменника(2);
- газогорелочное устройство с газовым блоком (ГГУ) (3).

6.2 Топка с боков и сзади ограничена водоохлаждаемыми секциями теплообменника, спереди закрыта фронтальным листом газогорелочного устройства (ГГУ), на котором закреплен коллектор с соплами и установлен блок запальной горелки. На фронтальном листе имеется смотровое окно для наблюдения за работой запальной горелки.

6.3 Теплообменник (2) сварной, высокоэффективный стальной. Теплообменная часть имеет прямоугольные каналы (газоходы) с турбуляторами.

Для универсальности подключения котла в нижней части теплообменника расположены два патрубка G 2 (сбоку и сзади) для присоединения обратной линии системы отопления В верхней стенке теплообменника расположен патрубок G 2 для присоединения нагнетательной линии системы отопления.

На передней стенке расположена герметичная гильза для установки датчика температуры газового блока.

**6.4 Сверху на теплообменник установлен дымосборник со стабилизатором тяги.** Он выполнен в виде коробчатой конструкции с патрубком для соединения с дымовой трубой. В передней стенке дымосборника предусмотрено крепление датчика тяги (1), а под ней - щель стабилизатора тяги.

Перегораживающая пластина стабилизатора тяги, расположенная внутри дымосборника, обеспечивает стабильное разрежение в топке котла без дополнительной регулировки и устойчивое горение пламени на основной горелке. Стабилизатор тяги исключает задувание запальной горелки при кратковременном опрокидывании тяги в дымовой трубе.

**6.5 На резьбовой конец коллектора герметично вкручен газовой блок автоматики САБК-АТ (4) или САБК-С-РД, или газовый блок 630 EUROSIT.**

**6.6 Особенности устройства котла с газовым блоком автоматики САБК-АТ.**

Для розжига котла с газовым блоком автоматики САБК-АТ (рис.2) следует:

- Проверить наличие тяги в топке котла, для чего открыть заслонку смотрового окна на панели и поднести полоску бумаги. Бумага должна притягиваться к смотровому окну.

- Открыть газовый кран на газопроводе.

- Установить ручку газового блока (рис. 3) в положение «Отключено».

- Нажать кнопку «Пуск» (6) на газовом блоке, подождать не менее 5 сек (пока давлением газа не будет вытеснен воздух из магистрали запальной горелки), и зажечь запальную горелку нажав (слышен щелчок) 2-3 раза на кнопку пьезорозжига (11). Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно.

- Удерживать пусковую кнопку 20...30 сек нажатой до упора, пока прогреется термопара и клапан будет удерживаться в открытом положении магнитной пробкой. Отпустить пусковую кнопку - газовоздушная смесь на запальной горелке должна устойчиво гореть.

- Повернуть ручку газового блока против часовой стрелки на отметку «<5» (рис. 3) и проконтролировать включение основной горелки. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб.

- Проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение.

- Установить желаемую температуру нагрева положением ручки управления на газовом блоке.

**6.7 Особенности устройства котла с газовым блоком САБК-С-РД.**

Для розжига котла с газовым блоком автоматики САБК-С-РД (см. рис.4) необходимо:

- Проверить наличие тяги в топке котла, для чего открыть заслонку смотрового окна на панели и поднести полоску бумаги. Бумага должна притягиваться к смотровому окну.

- Открыть газовый кран на газопроводе.

- Повернуть ручку «ПУСК» (6) (ручку регулятора температуры теплоносителя-ля) газового блока против часовой стрелки до упора в положение «РОЗЖИГ» (см. рис.4; 5) и, удерживая её в этом положении, произвести 2-3 раза нажатие на кнопку пьезорозжига (11).

Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно.

- Проконтролировать наличие пламени на запальной горелке и через 20...60 сек отпустить ручку газового блока и убедиться в устойчивом пламени на запальной горелке. От пламени запальной горелки биметаллическая пластина датчика прижимает шарик датчика пламени к соплу и герметизирует датчик. Затвор клапана безопасности после герметизации датчика пламени будет открыт.

- Повернуть ручку (6) газового блока по часовой стрелке на отметку нужной температуры на шкале и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб.

6.8 Особенности устройства котла с газовым блоком 630 EUROSIT представлены на рисунке 6. Для включения котла необходимо:

- Проверить наличие тяги в топке котла, для чего открыть заслонку смотрового окна на панели и поднести полоску бумаги. Бумага должна притягиваться к смотровому окну.

- Открыть газовый кран на газопроводе.

- Установить ручку газового блока в положение «Отключено» (см. рис.7),

- Повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение «Розжиг».

- Нажать на ручку до упора и, удерживая её в нижнем положении, произвести 2-3 раза нажатие на кнопку пьезорозжига.

Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно.


- Проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить ручку газового блока. Запальник должен работать устойчиво.

- Повернуть ручку газового блока против часовой стрелки на отметку «7» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться на всей поверхности горелочных труб.

- Проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение.


- Установить желаемую температуру нагрева положением ручки газового блока на отметки от «1»(50 град.) до «7»(90град.).

6.9 Обеспечение горячей водой для бытовых нужд в аппарате осуществляется водоподогревателем котла, расположенного внутри корпуса в среде теплоносителя. Поэтому для обеспечения максимального выхода горячей воды рекомендуется обеспечить максимальную температуру нагрева теплоносителя. Для равномерного температурного режима горячей воды рекомендуется потребителю дополнительно использовать утепленный бак-аккумулятор на выходе горячей воды из котла.



**Рисунок 1.** Общий вид, габаритные и присоединительные размеры котлов модели «КСГ(В)-12,5» и «КСГ(В)-16»

**Модели котлов КСГ(В)-12,5(Т), КСГ(В)-16(Т)**  
 (Дверца условно не показана)



- 1 - датчик тяги;
- 2 - теплообменник;
- 3 - газогорелочное устройство ГГУ;
- 4 - газовый блок автоматики САБК-АТ;
- 5 - заглушка регулировочного винта запальнице горелки;
- 6 - кнопка «ПУСК»;
- 7 - ручка задания температуры теплоносителя;
- 8 - приборная панель котла;
- 9 - штуцер замера давления газа на выходе из газового блока;
- 10 - регулировочный винт выходного давления газа;
- 11 - кнопка пьезорозжига;
- 12 - сборник конденсата;
- 13 - штуцер замера давления газа на входе в газовый блок.

Рисунок 2. Устройство котла с газовым блоком автоматики САБК-АТ

Винт регулировки выходного давления



Рисунок 3. Элементы управления на газовом блоке автоматики САБК-АТ

**Модели котлов КСГ(В)-12,5(С), КСГ(В)-16(С)**  
 (Дверца условно не показана)




Рисунок 4. Устройство котла с газовым блоком автоматики САБК-С-РД




Рисунок 5. Элементы управления на газовом блоке автоматики САБК-С-РД

## Модели котлов КСГ(В)-12,5(Е), КСГ(В)-16(Е) (Дверца условно не показана)




Рисунок 6. Особенности котла с газовым блоком 630 EUROSIT




Рисунок 7. Элементы управления на газовом блоке 630 EUROSIT

## 7 Указания по монтажу

7.1 В помещении котельной должна быть температура не ниже 5°С. Объем помещения котельной должен быть больше или равен 8 м<sup>3</sup>. Между облицовкой котла и стенками из горючих материалов необходимо выдерживать размеры не менее указанных:

- от боковых стенок - 150 мм;
- от дымохода - 150 мм;
- сверху - 700 мм;
- спереди - 1 000 мм.

7.2 При подготовке помещения для котельной необходимо предусмотреть подачу необходимого количества воздуха для горения и вентиляции. Если котел расположен в герметичном помещении, то в стене необходимо предусмотреть два отверстия (прое́ма):

- приточное, около пола;
- вытяжное, около потолка.

Площадь отверстий проемов выбирается из расчета 1 см<sup>2</sup> на каждые 225 Вт мощности всех устройств в котельной, работающих на газе.

7.3 Котел работает при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой за счет разницы холодного и нагретого воздуха, поэтому устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям (см. рис.8, рис.9):

- иметь хорошую теплоизоляцию, особенно обратить внимание на теплоизоляцию оголовка для исключения обмерзания, т.к. при высоком КПД температура уходящих газов минимальна;
- внутренние стенки должны быть гладкими;
- площадь сечения дымохода должна быть не менее указанного в таблице 1, если сечение прямоугольной формы, то площадь рекомендуется увеличить на 30 %;

- высота дымового канала должна быть не менее указанной в таблице 1;

- высота трубы над крышей должна быть не менее размеров, указанных на рис. 8. Обратите внимание на положение оголовка трубы с несколькими каналами относительно конька крыши;

- вытяжная труба должна иметь максимально возможный ровный вертикальный участок от котла, по возможности следует избегать большой длины горизонтальных участков, не следует делать повороты трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом. Запрещается подключать котел к дымовой трубе камина.

7.4 Подключение газовой трубы от счётчика до котла должно быть выполнено в соответствии с проектом на внутренние газопроводы и обеспечивать расход газа согласно значению, указанному в таблице 1.

На входной газовой труbe в котельную должен быть установлен электромагнитный клапан с сигнализатором загазованности.

7.5 Присоединение котла к системе отопления производить посредством резьбовых штуцеров G2-В. Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и сборочных единиц котла. Усилие натяга, передаваемое на сборочные единицы котла, может вызвать потерю герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов или поломку деталей.

7.6 При использовании гравитационной циркуляции теплоносителя (без циркуляционного насоса) котел желательно устанавливать ниже нагревательных приборов по рекомендуемой схеме, приведённой на рис.10.

7.7 Разводку системы отопления выполнять из водопроводных труб, соединение труб может производиться на резьбе и сварке. При монтаже сваркой оставлять минимум резьбовых соединений для возможности подсоединения (отсоединения) котла.

7.8 Расширительный бачок устанавливают в верхней части системы отопления, желательно в отапливаемом помещении. При установке бачка в неотапливаемом помещении во избежании замерзания теплоносителя в нём, трубопровод, бачок, и сливную трубу необходимо тщательно утеплить.

7.9 При использовании принудительной циркуляции теплоносителя необходимо предусмотреть установку предохранительного сбросного клапана на давление менее 1,5 кгс/см<sup>2</sup> манометр для контроля давления теплоносителя.

Включение насоса на минимальном расходе допускается только после разогрева котла до 70-80°С.

7.10 Для исключения конденсатообразования на стенках котла, в системе отопления организуют байпасную линию с автоматическим трехходовым клапаном для малого круга циркуляции (см. рис.12), обеспечивающим

быстрый нагрев теплоносителя выше температуры, исключающей конденсатообразование (более 50°С). Это снижает засаживание топки и коррозионные процессы металла топки.

Входы 1 и 3 трёхходового крана всегда открыты, позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел.

7.11 Подбор характеристик циркуляционного насоса. Минимальный порог скорости теплоносителя рекомендуют принимать в пределах 0,2 - 0,25 м/с. Верхний порог скорости теплоносителя лежит в диапазоне 0,6 - 1,5 м/с. Соблюдение скорости в данном диапазоне позволяет избегать гидравлических шумов в трубопроводах.

Оптимальный диапазон скорости 0,3 - 0,7 м/с.

Оптимальные параметры закрытой системы отопления для котла модели «КСГ(В)-12,5/-16» указаны в таблице 3.

7.12 При отсутствии циркуляционного насоса в системе отопления горизонтальные участки трубопроводов от расширительного бачка выполнять с уклоном не менее 5 мм на 1 м в сторону нагревательных приборов и от нагревательных приборов к котлу.

Таблица 3

Наименование параметра	Норма	
	КСГ(В)-12,5	КСГ(В)-16
1 Объём теплоносителя (воды) в системе отопления, не более, л	190	240
2 Объём расширительного бачка, не менее, л	12	14
3 Производительность циркуляционного насоса, м <sup>3</sup> /час	≥1,1	≥1,4

7.13 После монтажа котла к системе отопления и газопроводу, последние должны быть проверены на герметичность и плотность. Соединения газопровода проверяют обмыливанием.

7.14 Обнаруженные при проверке утечки газа или воды устранит до включения котла.

7.15 После проверки котла и системы отопления на герметичность необходимо проверить работу автоматических и блокирующих элементов.

**7.16 Внимание!** Во избежание образования накипи на внутренних стенах теплообменника котла, которая приводит к ухудшению теплообмена, снижению КПД, шуму при работе котла, а также сокращению срока службы и выходу из строя, категорически запрещается:

- отбирать воду из системы отопления на бытовые нужды;
- эксплуатировать систему отопления с негерметичными соединениями;
- производить заполнение системы отопления неподготовленной водой.


7.17 Качество воды после водоподготовки должно отвечать параметрам раздела 10 «Водоподготовка и водо-химический режим» СНиП II-35-76 и

удовлетворять следующим требованиям:

- карбонатная жёсткость не более 700 мг·экв/кг;
- содержание растворённого кислорода не более 50 мг/кг;
- содержание взвешенных веществ, не более 5 мг/кг;
- содержание свободной углекислоты не допускается;
- показатель Ph, не менее 7.


7.18 Присоединение котла к системе горячего водоснабжения производить посредством резьбовых штуцеров G1/2-В (см. рис.11). Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и сборочных единиц аппарата. Усилие натяга, передаваемое на сборочные единицы котла, может вызвать потерю герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов или поломку деталей.

**7.19 Внимание!** При запуске котла в работу необходимо проверить соответствующие настройки в соответствии с таблицей 1 и проверить работу датчиков безопасности.




- А - положение оголовка дымохода относительно конька крыши;  
 Б - расположение дымовой трубы котла, установленного  
 в пристроенной котельной;  
 В - расположение многоканального дымохода относительно конька крыши:  
 1 - наилучшее; 2 - допустимое;  
 3 - нежелательное; 4 - весьма нежелательное;  
 5 - конёк крыши; 6 - зона ветрового подпора.

Рисунок 9. Схема расположения дымовой трубы




Необходимо применять трубы дымоудаления с теплоизоляционным слоем для исключения замерзания конденсата и образования ледяных закупорок.

**Рисунок 9.** Схема установки дымовой трубы с выводом через стену и с выводом через потолочное перекрытие




**Рисунок 10** Рекомендуемая гидравлическая схема системы отопления с циркуляционным насосом и схема горячего водоснабжения (ГВС)




1 - главный стояк; 2 - расширительный бак; 3 - котёл отопительный; 4 - запорный кран; 5 - циркуляционный насос; 6 - грязесборник (фильтр); 7 - запорный кран; 8 - радиатор; 9 - водопровод подпитки; 10 - сливная магистраль; 11 - трубопровод обратной воды; 12 - трубопровод водоснабжения; 13 - обратный клапан; 14 - расширительный бак системы ГВС; 15 - предохранительный клапан группы безопасности; 16 - манометр группы безопасности; 17 - точка водоразбора; 18 - сигнальная труба; 19 - циркуляционный насос ГВС; 20 - терmostатический смеситель.

**Рисунок 11.** Рекомендуемая гидравлическая схема системы отопления с циркуляционным насосом и автоматическим регулятором поддержания температуры ( $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ) в контуре горячего водоснабжения (ГВС).



Устройство автоматического трехходового клапана



Позиции штуцеров автоматического трехходового клапана:

- 1 - штуцер к насосу,
- 2 - штуцер обратной линии системы отопления,
- 3 - штуцер линии байпаса.

3 - главный стояк; 4 - котёл отопительный; 5 - циркуляционный насос; 6 - грязесборник (фильтр); 7 - запорный кран; 8 - радиатор; 9 - водопровод подпитки; 10 - сливная магистраль; 11 - трубопровод обратной воды; 12 - автоматический клапан выпуска воздуха; 13 - предохранительный клапан группы безопасности; 14 - манометр группы безопасности; 15 - расширительный бак; 16 - малый круг рециркуляции; 17 - автоматический трехходовой клапан;

**Рисунок 12.** Рекомендуемая гидравлическая схема закрытой системы отопления с байпасной линией рециркуляции, автоматическим трехходовым клапаном для прогрева теплоносителя в корпусе котла для исключения конденсата.

## 8 Техническое обслуживание котла

8.1 Техническое обслуживание котла выполнять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2009 г. 14788).

8.2 Техническое обслуживание котла и ремонт неисправного котла производится только квалифицированными работниками эксплуатационной организации газового хозяйства или уполномоченными сервисными центрами.

**Внимание!** Работы по техническому обслуживанию и ремонту не являются гарантийными обязательствами производителя и производятся по договору, заключенному с обслуживающей организацией за счет пользователя котла.

Для обеспечения нормальной работы котла необходимо раз в год проводить техническое обслуживание.

8.3 Перед сезонном пуском котла в работу необходимо проверить конвективный газоход котла на отсутствие сажи, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- отсоединить дымоход от котла,
- снять крышку облицовки,
- снять стабилизатор тяги,
- осмотреть конвективный дымоход на отсутствие сажи, в случае необходимости, прочистить от сажи каналы,
- произвести монтаж котла и дымохода;

8.4 Проверить состояние блока запальника, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- демонтировать подводящие элементы от газового блока до блока

запальной горелки (трубку, термопару и провод пьезоэлемента),

- демонтировать блок запальника,
- вынуть и прочистить сопло в блоке запальника проволочкой 0,3 мм,
- прочистить огневую зону на запальной горелке,
- через смотровое окошко и проём блока запальной горелки осмотреть целостность огневой поверхности основной горелки (при обнаружении разрушений основную горелку заменить), в случае необходимости, прочистить от сажи щели,
- произвести монтаж блока запальной горелки и подводящих элементов от газового блока управления до блока запальной горелки.

8.5 Наблюдение за работой котла возлагается на владельца (пользователя), который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии. Соблюдение правил эксплуатации, бережное отношение к котлу позволяет значительно продлить срок его службы.

8.6 Перед началом отопительного сезона проводится проверка и чистка дымохода от сажи, проверяется отсутствие сажи в дымоотводящей трубе, пыли и мусора под котлом.

8.7 В процессе эксплуатации проверяется заполнение системы отопления теплоносителем по наличию теплоносителя в расширительном бачке. При необходимости производится доливка теплоносителя (подготовленной воды) в расширительный бачок.

8.8 Если котел останавливается на длительный срок, то рекомендуется отсоединить его от дымовой трубы, а в дымовую трубу установить заглушку.

8.9 Все сведения о техническом обслуживании и ремонте необходимо заносить в Приложение Г.

8.10 Раз в три месяца необходимо убирать загрязнения и пыль с наружных поверхностей влажной тряпкой, из внутреннего объема - пылесосом.

## 9 Возможные неисправности и методы их устранения



### Внимание!

При первоначальном пуске котла в работу возможно образование конденсата на стенках котла, если температура теплоносителя на входе в котел не превышает 50°С.

Это не является браковочным признаком.

Работа циркуляционного насоса в системе отопления значительно увеличивает объем конденсата и продолжительность его образования.

Только после разогрева котла до 70-80 °С допускается включение насоса на минимальном расходе.

**9.1 ВНИМАНИЕ!** Все выполняемые работы с газовой автоматикой при профилактическом осмотре (техническом обслуживании) или ремонте должны начинаться с контроля давления газа (НАПОРОМЕРОМ) до и после клапана (при работающем котле). При необходимости давление отрегулировать - это исключает множество помех для нормального функционирования автоматики и котла в целом.

9.2 При обнаружении запаха газа необходимо обмылить все соединения газопровода, блок управления, проверить на отсутствие сажи в конвективном газоходе;

9.3 Перечень возможных неисправностей при работе котлов КСГ(В)-12,5/-16(Т); КСГ(В)-12,5/-16(Е) и методы их устранения смотри в таблице 4, для котлов КСГ(В)-12,5/-16 (С) смотри в таблице 5.

**Таблица 4. Перечень возможных неисправностей для котлов КСГ(В)-12Т, КСГ(В)-16Т, КСГ(В)-12Е, КСГ(В)-16Е.**

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
1 Не загорается пламя на запальной горелке:	1.1 Засорился жиклёр на запальной горелке:  1.2 Утечка газа на соединениях трубы между запальной горелкой и газовым клапаном:  1.3 Отсутствует искрообразование:	Вынуть жиклёр. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на место.  Обмылить соединения трубы в зоне соединения с запальной горелкой. При наличии утечки газа - открутить гайку, проверить наличие 2-х прокладок и подтянуть гайку на соединении.  1 Электрод пробивает на массу (трещина, скол в электроде). Заменить электрод. Запрещается затягивать гайку электрода ключом, только рукой до упора. 2 Кабель имеет повреждения. Заменить кабель. 3 Не работает пьезокнопка. Заменить.
	1.4 Неисправность газового клапана 630 EUROSIT - клапан не открывается:	Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра. Допускается замена на газовый блок автоматики САБК-АТ.
	1.5 В результате небрежного обращения сломана ручка терморегулятора для газового блока 630 EUROSIT:	Нарушение правил эксплуатации. Заменить газовый клапан 630 EUROSIT - за счёт владельца котла. Допускается замена на газовый блок автоматики САБК-АТ
2 Загораются одновременно запальная и основные горелки:	При этом газовый клапан 630 EUROSIT не срабатывает на отключение при заданных параметрах:	Заменить 630 EUROSIT (при гарантийном ремонте) за счёт завода - производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра. Допускается замена на газовый блок автоматики САБК-АТ

**Продолжение таблицы 4**

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
3 Гаснет пламя на запальной горелке при отпускании ручки для блока 630 EUROSIT или кнопки «ПУСК» для блока САБК-АТ:	3.1 Пламя запальной горелки не обогревает термопару:	1. Входное давление меньше 0,6 кПа. Обратиться в газовое хозяйство. 2 Засорилось сопло запальной горелка (жиклёэр). Прочистить сопло. 3 Термопара находится не в зоне пламени запальной горелки. Отрегулировать положение термопары. 3 Ранний отпуск кнопки. Кнопку держать не менее 30 сек; 4 Отрегулировать расход газа на запальную горелку
	3.2 Отсутствие контакта на датчике тяги.	Отсоединить датчик и почистить контакты на термопаре, датчике. При необходимости - поджать контакты.
	3.3 Неисправен датчик тяги:	Отсоединить контакты от датчика и закоротить их между собой. Если факел запальной горелки не гаснет - значит заменить датчик. Внимание! В случае штатного срабатывания датчик тяги восста-навливается не раньше, чем через 10 мин.
	3.4. Термопара вырабатывает недостаточную ЭДС:	Термопару заменить.
	3.5. Отсутствие контакта между термопарой и электромагнитом газового блока:	Зачистить контакт термопары. Внимание! Чрезмерное усилие при зажиме термопары ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Это может испортить изолирующую прокладку термопары. Накидную гайку термопары закручивать только рукой до упора, а затем подтягиваться ключом на ¼ оборота.
	3.6 Термопара прогорела:	Термопара должна быть погружена в пламя запальника на 3-4 мм. Заменить термопару.
	3.7. Неисправен магнитный блок газового клапана 630 EUROSIT:	Заменить газовый клапан 630 EUROSIT (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия блока, наличии таблички и оформлении дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра. Допускается замена на газовый блок автоматики САБК-АТ.

## Продолжение таблицы 4

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
4 При достижении температуры воды в котле 90 С автоматика не отключается:	В результате нарушения правил эксплуатации, монтажа, ремонта деформирован (раздавлен) термобаллон газового клапана:	Заменить газовый клапан 630 EUROSIT за счёт владельца котла. Допускается замена на газовый блок автоматики САБК-АТ. Для газового блока автоматики САБК-АТ- заменить датчик температуры в блоке в соответствии с руководством по эксплуатации на газовый блок.
5 После непродолжительной работы котел отключается:	5.1.Срабатывание датчика тяги при недостаточной тяге в дымовой трубе:	Проверить тягу в зоне установки датчика тяги. Прочистить дымоход от сажи или обледенения внутреннего канала. Проверить геометрию канала дымохода на соответствие требованиям таблицы 1.
	5.2.Срабатывание датчика пламени при недостаточной тяге в топке котла:	Нужно проверить тягу в зоне смотрового отверстия. Прочистить газоходную часть котла от сажи.
6 Котёл не набирает заданную температуру:	6.1.Проблемы с давлением газа:	Проверить давление газа до и после газового клапана (при работающем котле).
	6.2.Неправильно подобрана «рабочая точка» насоса:	Если в системе отопления стоит насос - уменьшить скорость циркуляции теплоносителя.
	6.3.Недостаточный расход газа в следствии засорение проходного сечения:	Устранить мусор в газовом клапане или соплах горелки.
	6.4. Потери тепла между котлом и системой отопления:	Утеплить участки системы отопления, не влияющие на нагрев помещений.
	6.5 Система отопления не соответствует мощности котла:	Доработать систему отопления. Теоретически 1кВт на 10л теплоносителя (максимум 12-13л).
7 Нестабильное пламя запальной и основных горелок:	7.1 Проблемы с давлением газа:	Проверить давление газа.
	7.2 Отсутствие правильного выхода дымовых газов:	1. Необходимо прочистить дымоход. 2. Необходимо прочистить каналы котла.
8 Котёл коптит:	Недостаточная тяга в топке котла:	1 . Необходимо прочистить дымоход. 2. Необходимо прочистить каналы котла.

**Таблица 5 Таблица 5 Перечень возможных неисправностей для котлов КСГ(В)-12С, КСГ(В)-16С.**

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
1 Не удается розжиг:	1.1 Имеется негерметичность: - соединений импульсных трубок; - уплотнений датчика тяги или датчика пламени.	Устраниить негерметичность.
	1.2 Недостаточно давление газа в сети.	Повысить давление газа в сети, открыть полностью кран на газопроводе к котлу.
	1.3 Ослаблено крепление биметаллической пластины.	Закрепить биметаллическую пластину.
	1.4 Плохо прогревается биметаллическая пластина датчика пламени.	Прочистить сопло запальника, прочистить отверстия запальника под биметаллической пластиной.
	1.5 Большой зазор между биметаллической пластиной и шариком клапана датчика пламени.	Переместить клапан ближе к биметаллической пластине и вновь надежно закрепить.
	2.1 Пониженное давление газа в сети.	Проверить давление газа в сети.
	2.1 Пониженное давление газа в сети.	Проверить давление газа в сети.
2 При открытии газа на горелку, запальник гаснет:	2.2 Слабое разрежение в топке котла приводит к погасанию запальника.	Проверить тягу в смотровом окне фронтального листа и при необходимости прочистить дымоход или газоходную часть котла.
3 При зажигании газовоздушной смеси на основных горелках от запальной горелки происходит хлопок:	3.1 Засорилось сопло запальника.	Прочистить отверстия запальника и его сопла.
	3.2 Низкое давление газа.	Открыть полностью кран на газопроводе.
4 Автоматика не отключается при достижении заданной температуры:	Вышел из строя термодатчик газового блока (разгерметизация из-за повреждения термодатчика).	Заменить термодатчик на новый в порядке, указанном в паспорте на газовый блок автоматики САБК-С-РД.

## 10 Перевод котлов марки «Очаг» на работу на сжиженном углеводородном газе (СУГ)

**10.1 ВНИМАНИЕ!** Перевод котла «Очаг» на работу на СУГ может производить только специалист газовой службы, имеющий лицензию на право проведения данных работ. Эта работа выполняется на возмездной основе.

**10.2** Комплект узлов для работы котла на СУГ не входит в стоимость поставки и приобретается потребителем дополнительно.

### 10.3 Порядок доработки котла:

- Убедиться в наличии комплекта для работы на СУГ.

- Отсоединить коллектор вместе с блоком управления от панели газогорелочного устройства, отсоединить от блока управления трубку запальника.

- Произвести замену сопел коллектора. Для герметизации соединений сопел с коллектором необходимо применять грунт на масляной основе типа ГФ-021 (в комплект поставки не входит).

- Произвести установку коллектора с блоком управления на панель газогорелочного устройства

- Произвести установку трубы запальника для СУГ. Герметичность соединений трубы запальника с блоком управления должна обеспечиваться паронитовой прокладкой.

- Изменить настройку регулятора давления газа в составе блока управления. Регулировочный винт необходимо ввернуть на 5...6 оборотов.

- При первом включении котла в работу провести проверку герметичности газовых соединений обмыливанием.

- Проконтролировать давления на выходе из блока управления, которой должно быть для СУГ не менее 2500 Па (250 мм вод.ст.).

**10.4 ВНИМАНИЕ!** Сжиженные углеводородные газы СУГ тяжелее воздуха и могут скапливаться в нишах, подвальных и полуподвальных помещениях с образованием ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ.

**10.5 ПРИ РАБОТЕ КОТЛОВ НА СУГ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ «МДС 40-2.2000 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ)» и требования Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»**

**10.6 ВНИМАНИЕ!** Перевод на СУГ допускается производить на котлах, оснащённых газовыми блоками управления САБК-АТ и 630 EUROSIT.

## 11 Правила упаковки, транспортирования и хранения

11.1 Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ 20548-87. Резьбовые отверстия присоединительных патрубков системы отопления и газовой системы должны быть защищены от засорения.

11.2 Котлы транспортируют только в рабочем положении в один ярус, причём не допускается встряхивание и кантовка котла. При транспортировке предусмотреть надёжное закрепление котла от горизонтальных перемещений.

11.3 Неустановленные котлы хранятся в упакованном виде, в закрытых сухих складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5 °C в один ярус по высоте.

Группа условий хранения 4 по ГОСТ 15150-93.

11.4 Котлы транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий транспортирования С ГОСТ 23170-78 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте конкретного типа.

## 12 Сведения об утилизации

12.1 Особых требований к утилизации не предъявляется, за исключением соблюдения правил, норм и техники безопасности;

12.2 Перед утилизацией котла (аппарата) необходимо отключить его от подведённых внешних коммуникаций:

- системы отопления, предварительно слив теплоноситель из всех приборов;

- газопровода, предварительно закрыв кран на опуске к котлу (аппарату);

12.3 Утилизации подлежат:

- детали газового тракта из цветных металлов (сопла, газовый блок управления, датчики безопасности, основные и запальные горелки);

- корпус котла (аппарата), детали из чёрных металлов отправить в переплавку;

- теплоизоляцию - в отходы, не подлежащие переработке.

12.4 После отключения от внешних коммуникаций котёл (аппарат) не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

## 13 Гарантийные обязательства

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие котла требованиям ТУ4931-001-25331063-96, ГОСТ 20548-87 при соблюдении владельцем (пользователем) правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации котла - 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и штампа магазина в разделе «Свидетельство о приёмке» и в гарантийных талонах, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием - изготовителем.

13.2 В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт котла в случае нарушения его работоспособности по предъявлению оформленного акта (приложение Б) и талона гарантийного ремонта (приложение В) изготовителю.

13.3 Гарантия не распространяется на неисправности или неработоспособность котла, вызванные следующими причинами:

- несоответствие газоподводящих коммуникаций и системы дымоудаления требованиям, изложенным в настоящем Руководстве по эксплуатации;

- использовании с нарушением требований Руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;

- повреждении принадлежностей, не являющихся неотъемлемой частью изделия а также электрической проводки;

- механическом повреждении котла в результате удара, либо применении чрезмерной силы;

- непредусмотренной Руководством по эксплуатации разборки или любым другим посторонним вмешательством в конструкцию изделия;

- проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь автоматики безопасности;

- естественного износа частей, имеющих ограниченны срок службы, а также расходных материалов;

- отложения накипи, шлама, образования сквозной коррозии теплообменника независимо от используемого теплоносителя;

- стихийного бедствия (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);

- выполнение монтажа котла не специализированной организацией и отсутствие отметки в контрольном талоне (приложение А) на монтаж котла;

- выполнение ремонта и обслуживания котла не специализированной организацией;

- не выполнение периодического обслуживания котла представителем специализированной организации и отсутствие отметок в талоне технического освидетельствования (приложение Г) (или отсутствия договора с организацией проводящей обслуживание).

13.4 При необходимости ремонта котла по истечении гарантийного срока владелец котла должен обращаться в специализированную организацию.

13.5 Полный установленный срок службы котла 15 лет.

## 14 Свидетельство о приёмке

Котёл модели КСГ-\_\_\_\_\_, заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует ТУ 4931-001-25331063-96, ГОСТ 20548-87 и признан годным для эксплуатации.

На коллекторе основных горелок котла установлены сопла для работы на природном газе по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1300 Па (130 мм. вод. столба).

Теплообменник испытан на прочность и герметичность гидравлическим давлением 0,2 МПа (2 кГс/см<sup>2</sup>).

М.П. ОТК

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица, ответственного за приемку \_\_\_\_\_

**Приложение А****Контрольный талон**

(Заполняется представителем эксплуатационной организации при пуске газа)

1. Дата установки котла \_\_\_\_\_

2. Адрес установки \_\_\_\_\_

3. Адрес и телефон обслуживающей организации газового хозяйства

Телефон \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

4. Кем произведена установка котла (организация, прораб)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Дата пуска газа \_\_\_\_\_

7. Кем произведён пуск газа и инструктаж по использованию котла

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Инструктаж прослушан. Правила пользования котлом освоены

ФИО абонента \_\_\_\_\_

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица  
эксплуатационной организации  
газового хозяйства \_\_\_\_\_



## Приложение Б

## АКТ

Составлен « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г о проверке

изготовленного ООО «СервисГаз» « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г

и установленного по адресу \_\_\_\_\_

Дата установки « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г

1. Описание дефекта \_\_\_\_\_

2. Причина возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т. д.)

Заключение \_\_\_\_\_

Проверку произвёл \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_



## Приложение В

<p><b>Корешок талона</b></p> <p>На гарантийный ремонт котла КСГ - _____ изъят « _____ »      представитель ремонтной организации _____ (Ф.И.О.) (подпись)</p> <p>Л и н и я о т р е з а</p>	<p><b>ООО “СервисГаз”</b>      432072, г. Ульяновск, а / я 3382      Талон гарантийного ремонта</p> <p>Котел КСГ-_____ зав. № _____ изгот. _____ 201____ г.</p> <p>Продан _____      (наименование торгующей организации)</p> <p>Дата продажи « _____ » 201____ г.</p> <p>Штамп      торгующей (Подпись продавца)      организации</p> <p>Владелец _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>Ремонтная организация _____      _____      _____</p> <p>Утверждаю:      Начальник организации      _____      _____      (подпись) (ФИО)</p> <p>М.П. « _____ » 201____ г.</p> <p>Выполнены работы по устранению неисправностей _____      _____      _____</p> <p>Исполнитель _____ Владелец _____      (ФИО, подпись) (ФИО, подпись)</p>
--	---



**Приложение Г**

Техническое освидетельствование  
котла модели «КСГ(В)-» специалистами газового хозяйства

Дата	Вид обслуживания	Результаты обслуживания	Дата следующего обслуживания	Должность, фамилия, подпись представителя газовой службы



ДЛЯ ЗАМЕТОК



## ООО «СервисГаз»

432072, г. Ульяновск,  
10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
Сервисная служба: тел. 8-929-792-94-95  
[www.sgaz.ru](http://www.sgaz.ru); e-mail: [kotel@servisgaz.ru](mailto:kotel@servisgaz.ru)

**Горячая линия 8-800-333-51-03**

- Современный дизайн и небольшие размеры
- Энергонезависимый
- Удобный в обслуживании и управлении
- Возможность работы при пониженном давлении газа
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали
- Встроенный стабилизатор давления газа и тяги
- Скоростной стальной теплообменник позволяет достигать высокий КПД
- Качественное порошковое покрытие



ООО "СЕРВИСГАЗ"  
432072, Россия, г. Ульяновск,  
10-й проезд Инженерный, дом 14  
сервисная служба: тел. 8-929-792-94-95  
[www.sgaz.ru](http://www.sgaz.ru) e-mail: [kotel@servisgaz.ru](mailto:kotel@servisgaz.ru)  
горячая линия 8-800-333-51-03

